# スパークボード屋内仕様

# 取扱説明書

- この度はお買い上げいただき、ありがとうございます。
- この説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。

## 安全にお使いいただくために

警告の内容は必ずお守り下さい。

もし守られないと、火災や感電の原因となり、重大事故になる可能性があります。 電源について・・・火災や感電の原因となります。

付属の電源アダプター以外は使用しないでください。

分解しないでください・・・感電の原因となります。

製品の分解・改修・修理等はしないでください。

水や異物を入れないでください・・・火災や感電の原因となります。

水のかかりやすい場所での、ご使用・保管はしないでください。

機械内部に異物は入れないでください。火災や故障の原因となります。

異常が発生した場合・・・次の場合はただちに電源を切り、プラグを抜いて お買い上げ店にご相談ください。

異常な音がする・異常な臭いや煙が出る場合。稼動しない等故障だと思われる場合。 水や油がかかったり、破損した場合。

# 使用上のご注意

ご使用の際には、以下の点に充分ご注意ください。 取扱を誤ると、事故やケガ、破損の原因となります。

置き場所について・・・置き場所が悪いと思わぬ故障や事故、また火災の原因となります。 以下のような場所でのご使用はお避けください。

- ●落下等の恐れのある不安定な場所 ●台所等、火気、油煙、湯気が直接当たる場所
- ●極端に高温多湿になる場所や、ほこりの多い場所 ●直射日光のあたる場所

電源プラグやコードについて・・・使い方を誤ると感電や火災、故障ややけど等、 事故の原因となります。

- ●電源プラグを抜く時には、コードを引っ張らずに、プラグを持って抜いてください。
- ●濡れた手で電源プラグを触らないでください。
- ●ご使用にならない時、またお手入れの際には、必ずコンセントから電源プラグを 抜いてください。

## 保管について・・・

●ご使用後は、コンセントを抜いて、汚れを拭き取り、お子様の手の届かない所へ 保管してください。

【付属品明細】	数量
①LEDボード	1台
②電源アダプター	1個
※ボード40×60cmサイズの場合、DC12V500mA	
※ボード60×90cmサイズの場合、DC12V 1A	
③壁掛用チェーン	1本

# 【組立方法】

- ①電源アダプターのプラグを、LEDボード側面のPOWERと、 コンセントに確実に差し込んでください。
- ②LEDボード側面のMODEボタンを押すと、LEDが点灯します。 MODEボタンを押すごとにLED発光パターンが変わります。
- ③お手元のイーゼル等に載せてご利用ください。 壁にかける場合は、付属のチェーンをご利用ください。
- ※ペンは市販の蛍光ボードマーカーをご使用ください。

## 【材質】

本体:フレーム/アルミ、 表面/アクリル チェーン: スチール

★必ず、屋内でご使用ください。 雨や水がかかると火災や感電の原因と なります。

## ★お手入れ方法★

汚れた場合は、やわらかい布を、中性洗剤を溶かした液に浸け固く絞り、 汚れの部分を軽く拭き取ってください。水洗いや、シンナー等揮発性の薬品を 用いてのお手入れは絶対にお止めください。



廃棄の際は必ずお住まいの自治体の 処理法に基づいて処理してください。

MADE IN CHINA

2011.0114