

水ウエイトバッグ

Check Point 重しには水を使用

水ウエイトバッグは入手が容易な水を重しとして使用しますので、お手軽に風対策ができます。

Check Point ベルトで支柱に固定するだけ

水ウエイトバッグは水を入れ、テントの支柱にそれぞれベルトで固定するだけで簡単に設置することができます。地面に杭を打ち込みできない場所でも使用でき便利です。



注) 支柱に傾きのある場合は、ウエイトを支柱の内側にセットしてください。



Check Point 収納がコンパクト

使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

Check Point 取手付きで持ち運びに便利

製品詳細

	支柱4本モデル	支柱6本モデル
注文型番	WB10-4W3	WB10-6W3
満水時重量	約10kg×4	約10kg×6
材質	ポリ塩化ビニル	
適合支柱径	直径約5cm	
サイズ(満水)	20cm × 20cm × 35cm (個)	
サイズ(収納)	30cm × 33cm × 3.5cm (個)	

※サイズは注水量、収納状態によって変わりますので目安としてお考えください。

ご使用上の注意

- ※本製品はテントの支柱に固定する注水式ウエイトです。本来の用途以外では使用しないでください。
- ※乳幼児や小さなお子様の手の届くところで保管しないでください。窒息の危険があります。
- ※本製品に破損が見受けられる場合は直ちに使用を中止してください。
- ※水ウエイトバッグは水専用で、真水以外は使用しないでください。(砂は使えません。)
- ※満水時は必ず立てた状態でご使用ください。 ※水を入れたまま保管しないでください。
- ※満水時の運搬は取手を持って行ってください。 ※飲料水の保管には使用できません。
- ※寒冷地では凍結により本体が破損する恐れがあります。
- ※積み重ねをしたり、強い衝撃や内部に圧力を加えると本体が破損する恐れがあります。
- ※ストーブなどの熱源のそばや直射日光のあたる高温の場所などに放置しないでください。
- ※理由を問わず、水漏れが原因で器物に損害を被った場合の保証はできません。
- ※汚れを落とす際は水で洗い流してください。(アルコールやシンナーなどは使用しないでください。)
- ※破棄の際は各自自治体の区分方法に従って捨ててください。

使用方法

使用方法を動画でご確認いただけます。

動画で
チェック



ウエイトの蓋をあけて水を入れ、しっかりと蓋をしめてください。



テントの支柱にベルトで固定します。

支柱とウエイトにすき間ができないように取り付けてください。



すべての支柱にウエイトを取り付けて設置完了です。



使用後はウエイトの蓋をあけて水を抜き、完全に乾かしてから保管してください。