



1  
生地に穴あけポンチで位置合わせした場所にプラハンマーで穴を開けます



2  
手打ち器の台にハトメのオス（脚の付いている方）を置きます



3  
穴あけした生地をハトメのオスに通し、上からハトメのメスを被せます



4  
手打ち棒を挿してプラハンマーで打ち込みます



5  
完成



6  
[ご注意]  
印刷面にオスがくるようにします