



ミスタークイックテント 横幕 設営手順

- ①天幕のマジックテープを支柱から半分程はずし、横幕のマジックテープを支柱に貼り合わせ巻きつけていきます。



- ②天幕の固定バンドを横幕の切り込みの内側へ通し、下の接続具に通してバンドを閉めます。サイドクロスフレームにマジックテープをまきつけます。



※接続部を下の写真のように固定しないで下さい。



- ③他の横幕も同様に取り付け、繋ぎ目を上からファスナーで接続します。



※支柱の巻き留め用マジックテープも支柱に固定します。



- ③完成です。

