

ディスペンサー用ノズル 取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるよう大切に保管してください。

内容物



ノズル



U型パーツ

ノズルの取り替え方法

⚠ 注意

ボトルに液体が残っていない事を確認してから作業を行なって下さい。

- ① 付いているノズルを外す。
(U型パーツが付いている場合は
外してからノズルを外す。)



- ② ノズルとボトルの向きを確認後
ノズルをしっかり奥まで入れる。




- ③ ボトルとノズルの接続部分にU型パーツをはめる。



ご使用上のご注意

- いちばん最初の使用時は、正常に稼働するまでに10分ほどお時間がかかります。
- 消毒液を入れてから、はじめての使用時にノズル部分に空気が残っているため、液体が噴霧されない場合がございます。その際は液体が出るまで、何度かセンサー下に手をかざしてください。
- 不要となったノズルはお住まいの自治体のルールに従って処分してください。
- ボトルの設置時にノズル部分のバーが下がった状態でボトルが設置されているか確認してください。



■噴霧時に赤いランプが点滅している

赤い光が2秒間点滅:センサー下に障害物があり撤去が必要

赤い光が5秒間点滅:電池交換時期

※緑の光が5秒間点滅:稼働中