


◎ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。


業者様へー本書はお客様へお渡しください。  
お客様へー本書は大切に保管してください。

### 組立方法

2873



2874




▲注意


スタンドの脚に手をはさまないように十分ご注意ください。

スタンドの脚を開いて立たせます。


### セット方法




1 上辺フレーム両端の金具を手前に少し回し、ロックを解除します。



2 上辺フレームを上にはずします。



3 中身を取り出し、ポスター等をはさんでセットします。



4 上辺フレームを元に戻し、上辺フレーム両端の金具でロックします。

### お取り扱い上の注意

ご使用前に必ず本書（取扱説明書）をよくお読みいただき、記載された注意事項を守って、正しくお使いください。  
※記載された注意事項を守らずに使用した場合の事故については、責任を負いかねます。

- 組立・設置に際して
1. 本体及び部品の改造は行わないでください。  
・強度低下、故障、事故の原因になります。また、本来の機能を損なう恐れがあります。
  2. 屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意ください。  
・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けて設置してください。
  3. 設置場所にご配慮ください。  
・人通りや周囲の状況に配慮し、ポスター等の入れ替え作業に支障のない場所に設置してください。  
・人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置して下さい。本体に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
  4. スタンド式の商品は転倒に注意し、平らな床面に設置ください。  
・転倒や移動による事故防止のため、平らな床でご使用下さい。傾斜や凹凸のある場合、鉄板を敷いて平らにする等の対策を行ってください。また床面が平らでも、キャスターがついている場合は必ずロックしてください。
  5. 風による転倒や移動を防止ください。  
・重りを載せる等の対策を行ってください。  
・強風時は風の当たらない場所に移動してください。

- ご使用に際して
1. スタンド周辺に物を置かないでください。  
・予期せぬ事態でパネルが脱落したり、スタンドが転倒することも予想されます。
  2. 設置状況をご確認ください。  
・気象や人的要因により、設置状況が悪化した場合、本体が転倒や移動する恐れがあります。
  3. 中身やパネルがしっかり固定されているかご確認ください。  
・セット後、ネジ等の可動部分がしっかり固定されていることを確認してお使いください。ロックが不十分だと中身やパネルが落下するおそれがあります。
  4. 故障、破損、部品の紛失等があった場合は、業者の方に依頼し、新しいものに交換してください。

- お手入れに際して
1. 定期的に点検してください。  
・本体のゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換してください。ビス（ボルト）・ナット類がゆるんでる場合は、しっかりと締め込んでください。
  2. 定期的に清掃してください。  
・パネル周辺はほこりがたまりやすく、放置していると汚れますので定期的に清掃してください。  
・柔らかい布を水でしめらせ、よくしぼってふいてください。金属磨き、サンドペーパー等は表面をいためます。  
・殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジン等揮発性のあるものでふいたりしないで下さい。変色、変質の原因となります。  
・透明板はキズが付きやすいのでごすらないようにしてください。

▲注意



角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、取り扱いにご注意ください。