

アルモード
alnode
696
取扱説明書

◎ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
業者様へー本書はお客様へお渡しください。
お客様へー本書は大切に保管してください。

付属部品: 本体フレーム直付け用ビス (8ヶ)・レール直付け用ビス (8ヶ)・マグネット<ネオジム磁石> (8ヶ)・フック (4ヶ)

壁面への取付方法

※カバーレールはベースレールに上からかぶせて取り付けのため、必ず下辺レールから壁面へ取り付けてください。

1 本体フレームから面板を取り出します。

2 上下辺レールのキャップをはずしてカバーレールを取りはずします。

3 本体フレームの下部から25mmの位置にビス穴がくるように下辺ベースレールをレール直付け用ビスで壁面に水平に取り付けます。

本体フレーム
レール直付け用ビス
全ての穴にビスの取り付けは不要です。
サイズや壁面の状態によってビスを取り付けてください。
※穴の数、ビスは付属していません。
※両側の穴には、ビスを必ず取り付けてください。

4 サイズや壁面の状態によっては、取付穴を増設し、ビスを別途ご用意いただき、追加してお取り付けください。特に1200×900を越えるサイズは追加をおすすめします。設置は、平らな壁面であればスペーサー等を当てるなどして平面を出してお取り付けください。また、フレームが上下に湾曲しない様、直角を出してお取り付けください。フレームを变形して取り付けると面板が入らなかったり、フレームと面板に隙間が発生する原因となります。

5 本体フレームを取付穴より本体フレーム直付け用ビスで壁面にビス止めします。

6 面板をフレームに貼る前に、面板がフレームに入ること必ず確認してください。
面板裏面の両面テープ接着面のほごり、汚れを十分に取り除き、よく乾かしてください。

7 本体フレームの上部に上辺ベースレールと上辺カバーレール、キャップを同じように取り付けます。

8 両面テープの接着面に手を触れると接着力が低下しますので、触れないでください。接着力の効果を十分に発揮させるため、フレームと面板の貼り合わせ後30分以上静置してからご使用ください。

面板が本体フレームに入ること一度確認し、取り出します。

両面テープのリケイ紙をはがし、本体フレームと面板の外周4辺を面板の上から強く十分に押さえて貼り合わせます。

セット方法

ポスターをマグネットで貼り付けます。

ポスター マグネット
 <ネオジム磁石>

警告

ネオジム磁石は磁力が強力なため、下記に注意してください。
●ネオジム磁石を誤飲すると大変危険です。子供の手の届く場所に置かないでください。方が一誤飲した場合は、医師の診断を受け指示に従ってください。
●ペースメーカーなどの電子医療機器を着装した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは、機器の正常な動作を損う可能性もあり、大変危険です。ご注意ください。

マグネット	テープ	ピン
○	×	×

フックの取付方法

①下辺レールの下側の溝にフックを水平に差し込みます。
②フックを下向きに回転させ、そのままおろして溝に引掛けます。

下辺レール(下辺レール・フック等の合計重量)	フック
10kgまで	1ヶあたり5kgまで

お取り扱い上の注意

ご使用前に必ず本書(取扱説明書)をよくお読みいただき、記載された注意事項を守って、正しくお使いください。
※記載された注意事項の内容を守らずに使用した場合の事故や損害については、責任を負いかねます。

- お取り付けは、必ず専門知識のあるプロの業者の方に依頼し、取り付け業者様の責任において行ってください。
- 本体及び部品の改造は行わないでください。
・強度低下、故障、事故の原因になります。また、本来の機能を損なう恐れがあります。
- 屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意ください。
・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けてお取り付けください。
- 設置場所にご配慮ください。
・人通りや周囲の状況に配慮し、ポスター等の入れ替え作業に支障のない場所に設置してください。
・人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置してください。本体に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
・冷暖房の空調設備付近(熱風・冷風の直接当たる場所)には設置しないでください。
- 設置面の材質・状態をご確認ください。
・パネルや掲示物の重量に耐えられる壁面にお取り付けください。
- 取り付け金具を正しくお選びください。
・壁面の材質により、付属の直付け用ビス等が合わない場合があります。市販の取り付け金具をご使用の際は、パネルや掲示物の重量に耐えられるものをお選びください。
- 取り付けの際はフレームの上下・左右の辺を必ず固定してください。
・振動などによりフレームがズレたり、落下する恐れがあります。
- 壁面への取り付けの際に、壁面の平面を出して取り付けてください。
・壁面に凹凸がある場合、商品本来の機能が失われるだけでなく、商品全体が変形する恐れがあります。

組立・設置に際して

- 角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、取り扱いにご注意ください。
・手などを傷つける恐れがあります。また、人に当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
- パネルの下にもものを置かないでください。
・予期せぬ事態でパネルが脱落することも予想されます。
- 中身やパネルがしっかり固定されているかご確認ください。
・中身のセット後、開閉パネルやネジ等の可動部分がしっかり固定されていることを確認してお使いください。
・部品等の固定が不十分だと中身やパネルが落下するおそれがあります。
- 故障、破損、部品の紛失等があった場合は、業者の方に依頼し、新しいものに交換してください。

ご使用に際して

- 定期的に点検してください。
・パネルと裏面の金属部分(ビス等)のゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換してください。
- 定期的に清掃してください。
・パネル周辺はほごりがたまりやすく、放置していると汚れますので定期的に清掃してください。
・柔らかい布を水でしめらせ、よくほってふいてください。金属磨き、サンドペーパー等は表面をいためます。
・殺虫剤をかけたリ、シンナーやベンジン等揮発性のあるものでふいたりしないでください。変色、変質の原因となります。

お手入れに際して

注意

- 角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、取り扱いにご注意ください。
- ネオジム磁石を携帯電話やスマートフォン・CD・パソコン・磁気カード・時計など、磁気の影響を受けやすいものに近づけないでください。