

アルモード  
alnode

629

取扱説明書

カラー：S（ステン）


◎ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

業者様へー本書はお客様へお渡しください。

お客様へー本書は大切に保管してください。


付属部品：直付け用ビス

### 壁面への取り付け方法




取り付けの前に、前面フレームから本体フレームを取りはずしてください。

本体フレーム取付穴より、壁面取付用ビスで壁面に固定します。(ビスの種類・数は状況に応じて調整してください。)



前面フレームを本体フレームにかぶせ、側面ビスをしっかりと締めて完成です。

### セット方法



ポスター等をピンナップします。

※ホワイトボード仕様の場合：表面保護シートをはがし、テープやマグネットでポスター等を貼ってください。

※マグネットクロス仕様の場合：ピンやマグネットでポスター等を貼ってください。

### お取り扱い上の注意

ご使用前に必ず本書（取扱説明書）をよくお読みいただき、記載された注意事項を守って、正しくお使いください。

※記載された注意事項の内容を守らずに使用した場合の事故や損害については、責任を負いかねます。

組立・設置に際して

1. お取り付けは、必ず専門知識のあるプロの業者の方に依頼し、取り付け業者様の責任において行ってください。
2. 本体及び部品の改造は行わないでください。
  - ・強度低下、故障、事故の原因になります。また、本来の機能を損なう恐れがあります。
3. 屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意ください。
  - ・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けてお取り付けください。
4. 設置場所にご配慮ください。
  - ・人通りや周囲の状況に配慮し、掲示物等の入れ替え作業に支障のない場所に設置してください。
  - ・人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置してください。本体に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
5. 設置面の材質・状態をご確認ください。
  - ・パネルや掲示物の重量に耐えられる壁面にお取り付けください。
  - ・冷暖房の空調設備付近（熱風・冷風の直接当たる場所）には設置しないでください。
6. 取り付け金具を正しくお選びください。
  - ・壁面の材質により、付属の直付け用ビス等が合わない場合があります。市販の取り付け金具をご使用の際は、パネルや掲示物の重量に耐えられるものをお選びください。

ご使用に際して

1. 角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、取り扱いにご注意ください。
  - ・手などを傷つける恐れがあります。また、人に当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
2. パネルの下にものを置かないでください。
  - ・予期せぬ事態でパネルが脱落することも予想されます。
3. 故障、破損、部品の紛失等があった場合は、業者の方に依頼し、新しいものに交換してください。

お手入れに際して

1. 定期的に点検してください。
  - ・パネルと裏面の金属部分（直付け用ビス等）のゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換してください。
2. 定期的に清掃してください。
  - ・パネル周辺はほこりがたまりやすく、放置していると汚れますので定期的に清掃してください。
  - ・柔らかい布を水でしめらせ、よくしぼってふいてください。金属磨き、サンドペーパー等は表面をいためます。
  - ・殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジン等揮発性のあるものでふいたりしないでください。変色、変質の原因となります。
  - ・マーカー書きを長期間放置しておくと、消しにくくなる場合があります。その際は柔らかい布を水でしめらせてふきとってください。

注意



角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、取り扱いにご注意ください。